



HAYWARD®

Guía De Referencia

Universal ColorLogic® & CrystaLogic™



ColorLogic - LED Encendido

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Voodoo Lounge (S) | 10. Vivid Violet (F) |
| 2. Deep Blue Sea (F) | 11. Sangria (F) |
| 3. Royal Blue (F) | 12. Twilight (S) |
| 4. Afternoon Skies (F) | 13. Tranquility (S) |
| 5. Aqua Green (F) | 14. Gemstone (S) |
| 6. Emerald (F) | 15. USA (S) |
| 7. Cloud White (F) | 16. Mardi Gras (S) |
| 8. Warm Red (F) | 17. Cool Cabaret (S) |
| 9. Flamingo (F) | (S) = Espectáculo (F)= Color Fijo |

UCL

Pool: 14VAC, 60Hz, 70W
OR
Spa: 14VAC, 60Hz, 35W

Cambiar Modos (ColorLogic)

- Encienda las luces y después apaga las luces para 11 a 14 segundos (Repita 3 veces)
- Encienda las luces; las luces deben parpadear 1 de 4 colores (indicando el modo de las luces)

1. Universal ColorLogic (Rojo y Blanco)
2. Color Logic 4.0 (Verde y Blanco)
3. ColorLogic 2.5 (Azul y Blanco)
4. Pentair SAM (Blanco y Blanco)

Repita 3 veces



Nota: Para alternar entre los modos; apaga la luz y enciende inmediatamente. Repita el proceso para seleccionar el modo deseado; apaga para 2 minutos para guardar el modo

Sincronizar las Luces (ColorLogic)

- Para sincronizar las luces; encienda las luces y después apaga las luces para 11 a 14 segundos; encienda las luces de nuevo



Guía De Referencia - Programación

ColorLogic - LEDs Interconectado al Módulo

- 18. Rainbow (S)
- 19. Harmony (S)
- 20. Custom Fade (S)
- 21. Custom Chase (S)

Con el módulo; LEDs interconectado también ofrecen estos espectáculos (Además de los mencionados en la primera página)

PASO 1

- Presioné  hasta que  aparezca; a continuación mantenga pulsado **< & >**  debe aparecer después de 5 segundos
- Presioné **>** hasta que  aparezca; presioné **+**  aparecerá; presioné **+** para iniciar la secuencia
- Cuando se vea  presioné **>** para etiquetar la luz/luces; utilicé el **±** para cambiar y **>** para avanzar (útil en espectáculos complicados)

PASO 2

- Seleccione el (AUX) para la luz/luces y presiona **>**  (ejemplo)
- Presioné **+** entonces presiona **>** hasta que  aparezca
- Presioné **+** hasta que el relé muestra , entonces presiona **>**
- Asigna la luz/luces para el espectáculo presiona **±** utilicé **>** para avanzar
- Asigna el orden de secuencia usando **±** ; utilicé **>** para avanzar

Paso 2 se debe repetir para cualquier relé abierto que se desea utilizar como un espectáculo

PASO 3

- Presioné  hasta que  aparezca y presioné **>** hasta que el (AUX) que contenga un espectáculo aparezca  (ejemplo)
- Presioné **>** para navegar a través del programa, color, velocidad, movimiento y luminosidad; presioné **±** para realizar cambios

Paso 3 se debe repetir para todos los relé identificado como ColorLogic

To take a closer look or see other Hayward products please go to:

www.hayward.com or call 1-800-432-8387

